
## 佐伯市防災・行政ラジオと ケーブルテレビ線の取付け方法

防災・行政ラジオとケーブルテレビの線を接続して利用する場合のみ以下説明をご覧下さい。



貸出物品(無料)

- ①防災・行政ラジオ
- ②ACアダプター
- ③分岐器・同軸ケーブルセット
- 4自立スタンド
- 5携帯用ストラップ
- ⑥単三乾電池4本 (貸出時のみ支給)

※4と⑤は必要に応じてご利用下さい。



ご家庭のテレビ裏面の、「地上デジタル」と書いて ある端子側に差し込んで いる同軸ケーブルの線を 抜きます。



先ほど抜いた、テレビの線を 分岐器の「入力」と書いた側 の端子に接続します。






接続セットの黒い同軸 ケーブルを「手順1」で 抜いた、テレビの「地上 デジタル」と書いた端子 に差し込みます。



二股に分かれた線の 白い方のケーブルを ラジオ左側面の端子 に取り付けます。 これでケーブルテレビ の線との接続は完了 です。





この後、ACアダプターを接続し電池をラジオに入れて準備が完了となります。 待機電力を消費するため、平常時は必ずコンセントに差して

ご利用下さい。

※テレビの接続状態により、取付け方法は異なることがあります。